

Monteringsanvisning

HW.SW.WASHER.VWT1

3A ved 12,5vac



Konvertering av visker/spylerbryter fra mekanisk spylerventil til elektronisk pushbryter. Benyttes sammen med bryter 141955517 eller 141955517A

Trinn 1

Demonter mekanisk enhet fra bryter ved å bore eller slipe vekk hodet på naglen.



Trinn 2

Separer enhetene fra hverandre. Ta vare på gummimansjetten og klipp av enden slik at støtstangen kan tres igjennom senter senere.



Trinn 3

Monter den nye enheten sammen med viskerbryteren. Benytt medfølgende skruer. Pass på at mansjetten ligger sentrert i huset ved montering.

Trinn 4

Monter den komplette enheten i bilen og skru på knotten. Plasser støtstangen med litt smørefett. Påse at støtstangen treffer mansjetten korrekt. Tilpass lengden på støtstangen om nødvendig.

Trinn 5

Koble til ønsket spylerpumpe.

